

## **PASSOTEL ILT2**

**1 ou 2 boutons d'appel direct**

**Fonctionne via une ligne analogique externe OU PABX**

**Permet de router l'appel sur un n° externe (GSM ou fixe)**

**Deux n° d'appel pour mode Jour et mode Nuit, par bouton**

**1 commande de gâche**

**Programmation via un poste téléphonique DTMF**

**Synthèse vocale**



**PASSOTEL ILT2** se présente sous la forme d'une centrale (format DIN), et d'un choix de postes extérieurs PXS-S(AP), PXS-F(UP) « extra-small », et PL-1 bouton, ou PL-2 boutons, ou d'une carte d'adaptation pour de nombreux modules audio d'interphones traditionnels, toutefois la qualité optimale sera obtenue avec les platines Passotel.

**PASSOTEL ILT2** permet de mettre en relation un visiteur se présentant à la platine de rue installée à l'entrée du site avec le poste téléphonique d'un destinataire dont le n° fixe ou mobile, interne ou externe est configuré dans le système.

**PASSOTEL ILT2** fonctionne de la manière suivante :

L'appui sur un bouton poussoir déclenche l'appel vers un numéro préenregistré (destinés à des appels intérieurs ou extérieurs si la platine est derrière un PABX).

Le portier émet le message 1 ('Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel' si ce message est validé) après l'appui du bouton et l'acheminement de l'appel (prise de ligne, numérotation et tonalités) est alors audible sur le haut-parleur.

Si le poste appelé répond, la platine passe en communication (écoute et intervention). Le poste appelé est informé du passage en communication par la réception de 3 bips courts ou du message 7 (Appel portier) si l'option synthèse vocale est implantée. La télécommande (relais inverseur dans la centrale) est activée par envoi d'une tonalité DTMF (par ex. touche 0)

Si le poste appelé est occupé ou ne répond pas avant la temporisation programmée, la platine passe à l'état repos.

## **CARACTERISTIQUES**

Alimentation 220V./12V DC 2A, externe (non fournie)

Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste téléphonique

La centrale dispose d'une entrée pour une ligne analogique ou un interne analogique ACU/PABX.

Télécommande de gâche, ou portail par code MF (touche zéro)

Programmation des paramètres de fonctionnement à distance par poste téléphonique

Coffret ABS 160 x 90 x 65 mm (possibilité de montage sur rail DIN)

## **DIMENSIONS**

<b>Platine PXS-S (AP)</b>	<b>110 x 60 x 4mm</b>
<b>Platine PXS-F (UP)</b>	<b>122 x 70 x 30mm</b>
<b>Platine PL-1 ou PL-2 (AP)</b>	<b>220 x 120 x 4mm</b>
<b>Centrale ILT2</b>	<b>115 x 85 x 58 mm</b>
<b>Hauteur de montage standard</b>	<b>140 cm du sol fini à l'axe</b>

**Platine PXS-F (UP)**



**PXS-S (AP)**

